

Quando esegui interventi di manutenzione sul freno ruota, controlla che le pinze siano libere di scorrere lungo i perni di guida. A questo scopo, ti consigliamo di muovere la pinza freno sul lato del cerchione varie volte, fino all'arresto sul disco del freno con le guarnizioni rimosse. A questo proposito, i manicotti protettivi dei perni di guida non devono essere schiacciati. Il movimento deve essere uniforme.

Request article or order in Partner Portal

DT Spare Parts

DT Spare Parts è un'azienda tedesca che offre una gamma completa di componenti e accessori per veicoli con garanzia di 24 mesi per qualsiasi tipo di camion, rimorchio, autobus, furgoni o altre applicazioni come automobili, mezzi agricoli, mezzi per l'edilizia, mezzi navali o industriali. Viene offerta una qualità del marchio garantita attraverso la costante ottimizzazione del prodotto e la garanzia di qualità attraverso il Diesel Technic Quality System (DTQS).

Maggiori informazioni su: www.dtqs.de