

Servo de embreagem, completo com cilindro

Adequado para: Iveco

substitui
K093008



Quando o pedal da embreagem é acionado, o movimento do pistão faz com que a pressão se acumule no cilindro mestre da embreagem, que é passado através da linha hidráulica para o cilindro escravo. A partir daqui, a pressão é retransmitida para o mecanismo de liberação, que abre a embreagem e, assim, interrompe o fluxo de potência do motor para a transmissão.

Superfícies de rolamento livres de rebarba e materiais de vedação de alta qualidade garantem um longo ciclo de vida.

Outra vantagem é que os cilindros mestre e escravo já estão conectados, pré-preenchidos e sangrados, prontos para uso. Isso reduz o tempo para a substituição e reparação das peças.

<div class="video-embed"> <iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/1agDpXCdjK8" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> </div> <p>Dicas & Truques</p> Substitua as

vedações dos cabos de conexão antes da montagem. Se estiver contaminado ou a manutenção fora do prazo, o equipamento deverá ser substituído. Atenção: Use apenas equipamentos aprovados. Verifique o sistema do pedal quanto a danos e funcionamento. Verifique também a função da ativação elétrica e o suprimento de ar. Arranhões e torções em dutos de ar ou contatos elétricos podem resultar em mau funcionamento.

Request article or order in Partner Portal

<p>DT Spare Parts</p> <p>A marca alemã DT Spare Parts fornece uma linha completa de peças e acessórios automotivos com garantia de 24 meses - seja para caminhões, reboques, ônibus, vans ou outras aplicações, p. ex.: carros, veículos para agricultura, veículos para construção, assim como aplicações marítimas e industriais. A garantia da qualidade da marca é obtida pela consistente otimização dos produtos e incansável garantia de qualidade da estrutura do Diesel Technic Quality System (DTQS).</p> <p>Outras informações: www.dtqs.de</p>